

# Használati útmutató: Kétmutatós kvarcóra időbeállítása

## 1. Vegye le az órát a csuklójáról


Ne viselje az órát, miközben felhúzza vagy beállítja az időt. Ha az órát a csuklóján hagyja, fennáll a veszélye, hogy kényelmetlen szögben állítja be, ami károsíthatja a belső alkatrészeket vagy meglazíthatja a koronát.

## 2. Csavarja ki a koronát (csak koronazáras órák esetén)

Ha az órája koronazárral - 10 ATM vagy annál magasabb vízállóság esetén általában koronazárral készül az óra - rendelkezik, először ki kell csavarnia a koronát az óramutató járásával ellentétes irányba. Ha a korona nem fordítható az óramutató járásának megfelelően, akkor az le van zárva, és előbb ki kell csavarni.


## 3. Győződjön meg arról, hogy az óra működik

Ha hosszú ideje nem viselte az óráját, ellenőrizze, hogy működik-e, mielőtt beállítaná az időt.




## 4. Húzza ki teljesen a koronát az idő beállításához

Az idő beállításához húzza ki a koronát a lehető legtávolabbi pozícióba az óra alapjától. A mutatók ekkor megállnak, lehetővé téve a pontos időbeállítást.



## 5. Állítsa be az időt

Óvatosan forgassa a koronát az óramutató járásával megegyező irányba (vagyis magától elfelé), amíg el nem éri a kívánt időpontot. Ha túlszalad a kívánt időpontot, ne forgassa vissza az óramutató járásával ellentétes irányba, mert ezzel károsíthatja az óra szerkezetét. Ehelyett folytassa a korona előreforgatását, amíg ismét el nem éri a helyes időt.



## 6. Nyomja vissza a koronát

Nyomja vissza a koronát az alaphelyzetbe. Ha az óra menetesen rögzíthető koronával rendelkezik, akkor csavarja a koronát vissza alaphelyzetébe a megfelelő tömítés és vízállóság biztosítása érdekében.

## Hibaelhárítás

Az óra nem működik

Ha az idő helyes beállítása után az óra még mindig nem működik, javasolt az elem cseréje.